

Samsung X65;Samsung SPA;Samsung NP;Samsung NP-Q45;Samsung R730;Samsung RF712;Samsung NP550P7C;Samsung E257;Samsung E352;Samsung E452;Samsung NP-E257;Samsung NP-E352;Samsung NP-E452;Samsung NP-P530;Samsung NP-P580;Samsung NP-R525;Samsung NP-R528;Samsung NP-R530;Samsung NP-R538;Samsung NP-R540;Samsung NP-R620;Samsung P530;Samsung P580;Samsung R525;Samsung R528;Samsung R530;Samsung R538;Samsung R540;Samsung R620;Samsung NP-RC508;Samsung NP-RC510;Samsung NP-RC518;Samsung NP-RC520;Samsung NP-RC530;Samsung NP-RV509;Samsung NP-RV511;Samsung NP-RV515;Samsung NP-RV520;Samsung RC508;Samsung RC510;Samsung RC512;Samsung RC518;Samsung RC520;Samsung RC530;Samsung RV509;Samsung RV511;Samsung RV515;Samsung RV520;Samsung S3511;Samsung NP-R505;Samsung R505;Samsung 350E7C;Samsung 355E7C;Samsung NP350E7C;Samsung NP355E7C;Samsung 300V;Samsung 300V5A;Samsung 300V5Z;Samsung 305V;Samsung 305V5A;Samsung 305V5Z;Samsung NP300V5A;Samsung NP300V5AH;Samsung NP300V5AI;Samsung NP300V5Z;Samsung NP300V5ZH;Samsung NP300V5ZI;Samsung NP305V5A;Samsung NP305V5AD;Samsung NP305V5AH;Samsung NP305V5AI;Samsung NP305V5Z;Samsung NP305V5ZD;Samsung NP305V5ZH;Samsung NP305V5ZI;Samsung RF511;Samsung SE31;Samsung SF511;Samsung NP600B5C;Samsung E852;Samsung NP-E852;Samsung NP-R578;Samsung NP-R580;Samsung NP-R590;Samsung R578;Samsung R580;Samsung R590;Samsung NP-R780;Samsung R780;Samsung NP-R513;Samsung NP-R515;Samsung NP-R518;Samsung NP-R520;Samsung NP-R522;Samsung NP-SA21;Samsung R513;Samsung R515;Samsung R518;Samsung R520;Samsung R522;Samsung R522H;Samsung SA21;Samsung NP680Z5E;Samsung 200A;Samsung 200A5B;Samsung 270E;Samsung 270E5J;Samsung 270E5U;Samsung 300V3A;Samsung 300V3Z;Samsung 300V4A;Samsung 305V3A;Samsung 305V4A;Samsung 305V7A;Samsung 350E;Samsung 350E2A;Samsung 350E5C;Samsung 350E5X;Samsung 350E7A;Samsung 350E7X;Samsung 350V;Samsung 350V5C;Samsung 350V5X;Samsung 355E5C;Samsung 355E5X;Samsung 355V;Samsung 355V4C;Samsung 355V5C;Samsung 355V5X;Samsung 355VSC;Samsung 550P;Samsung 550P7C;Samsung E152;Samsung E252;Samsung E272;Samsung E3415;Samsung E3510;Samsung E372;Samsung M730;Samsung NP-E152;Samsung NP-E252;Samsung NP-E272;Samsung NP-E3510;Samsung NP-E372;Samsung NP-M730;Samsung NP-P330;Samsung NP-P400;Samsung NP-P410;Samsung NP-P428;Samsung NP-P430;Samsung NP-P461;Samsung NP-P480;Samsung NP-Q460;Samsung NP-R418;Samsung NP-R420;Samsung NP-R425;Samsung NP-R428;Samsung NP-R430;Samsung NP-R439;Samsung NP-R440;Samsung NP-R460;Samsung NP-R463;Samsung NP-R465;Samsung NP-R468;Samsung NP-R469;Samsung NP-R470;Samsung NP-R480;Samsung NP-R523;Samsung NP-R588;Samsung NP-R720;Samsung NP-R728;Samsung NP-R730;Samsung NP-RC410;Samsung NP-RC418;Samsung NP-RC528;Samsung NP-RC710;Samsung NP-RC720;Samsung NP-RC730;Samsung NP-RF410;Samsung NP-RF411;Samsung NP-RF510;Samsung NP-RF511;Samsung NP-RF710;Samsung NP-RF711;Samsung NP-RF712;Samsung NP-RV409;Samsung NP-RV411;Samsung NP-RV415;Samsung NP-RV513;Samsung NP-RV518;Samsung NP-RV709;Samsung NP-RV711;Samsung NP-RV718;Samsung NP-RV720;Samsung NP-S3511;Samsung NP-S3520;Samsung NP-SA20;Samsung NP-SA31;Samsung NP-SA41;Samsung NP-SE11;Samsung NP-SE21;Samsung NP-SE31;Samsung NP200A;Samsung NP200A5B;Samsung NP270E;Samsung NP270E5J;Samsung NP270E5U;Samsung NP300V;Samsung NP300V3A;Samsung NP300V3AH;Samsung NP300V3AI;Samsung NP300V3Z;Samsung NP300V3ZH;Samsung NP300V3ZI;Samsung NP300V4A;Samsung NP300V4AH;Samsung NP300V4AI;Samsung NP300V4Z;Samsung NP300V4ZH;Samsung NP300V4ZI;Samsung NP305V;Samsung NP305V3A;Samsung NP305V4A;Samsung NP305V4AD;Samsung NP305V4AH;Samsung NP305V4AI;Samsung NP305V4Z;Samsung NP305V4ZD;Samsung NP305V4ZH;Samsung NP305V4ZI;Samsung NP305V7A;Samsung NP350E;Samsung NP350E2A;Samsung NP350E5C;Samsung NP350E5X;Samsung NP350E7A;Samsung NP350E7X;Samsung NP350V;Samsung NP350V5C;Samsung NP350V5X;Samsung NP355E;Samsung

NP355E5C;Samsung NP355E5X;Samsung NP355V;Samsung NP355V4C;Samsung NP355V5C;Samsung NP355V5X;Samsung NP355V5C;Samsung NP550P;Samsung NP550P5C;Samsung NT;Samsung NT-P480E;Samsung NT-P580E;Samsung NT-R480E;Samsung NT-R540;Samsung NT-R540E;Samsung NT-R590E;Samsung NT-RC510;Samsung NT-RC530;Samsung NT-RC710;Samsung NT-RF510E;Samsung NT-RF710;Samsung NT-RF712;Samsung NT-RV511E;Samsung NT-RV711E;Samsung P230;Samsung P330;Samsung P400;Samsung P410;Samsung P428;Samsung P430;Samsung P459;Samsung P461;Samsung P467;Samsung P469;Samsung P478;Samsung P480;Samsung Q230;Samsung Q322;Samsung Q328;Samsung Q400;Samsung Q428;Samsung Q460;Samsung Q470;Samsung Q500;Samsung Q528;Samsung R400;Samsung R403;Samsung R411;Samsung R418;Samsung R420;Samsung R423;Samsung R425;Samsung R427;Samsung R428;Samsung R429;Samsung R430;Samsung R431;Samsung R439;Samsung R440;Samsung R453;Samsung R455;Samsung R457;Samsung R458;Samsung R460;Samsung R462;Samsung R463;Samsung R463h;Samsung R464;Samsung R465;Samsung R465H;Samsung R466;Samsung R467;Samsung R468;Samsung R468H;Samsung R469;Samsung R470;Samsung R470H;Samsung R478;Samsung R480;Samsung R507;Samsung R518H;Samsung R520h;Samsung R523;Samsung R548;Samsung R588;Samsung R720;Samsung R720h;Samsung R728;Samsung R780h;Samsung RC408;Samsung RC410;Samsung RC418;Samsung RC420;Samsung RC528;Samsung RC710;Samsung RC720;Samsung RC728;Samsung RC730;Samsung RF410;Samsung RF411;Samsung RF510;Samsung RF512;Samsung RF710;Samsung RF711;Samsung RV400;Samsung RV409;Samsung RV411;Samsung RV415;Samsung RV419;Samsung RV420;Samsung RV513;Samsung RV518;Samsung RV709;Samsung RV710;Samsung RV711;Samsung RV718;Samsung RV720;Samsung S3520;Samsung SA20;Samsung SA31;Samsung SA41;Samsung SE11;Samsung SE21;Samsung 100N;Samsung NP100N;Samsung NP100N2C;Samsung NT300U;Samsung NT300U1A;Samsung 700Z;Samsung 700Z3A;Samsung NP700Z3A;Samsung NP700Z4A;Samsung 450R;Samsung 450R4E;Samsung 450R5E;Samsung 450R5G;Samsung 470R;Samsung 470R4E;Samsung 470R5E;Samsung NP450R4E;Samsung NP450R5E;Samsung NP450R5G;Samsung NP450R5U;Samsung NP450R5V;Samsung NP470R4E;Samsung NP470R5E;Samsung NP-R610;Samsung R610;Samsung NP-P500;Samsung NP-P510;Samsung NP-P560;Samsung NP-R503;Samsung NP-R508;Samsung NP-R509;Samsung NP-R510;Samsung NP-R560;Samsung NP-SA11;Samsung P500;Samsung P510;Samsung P560;Samsung R503;Samsung R508;Samsung R509;Samsung R510;Samsung R560;Samsung R58;Samsung R60;Samsung R61;Samsung R65;Samsung R70;Samsung R71;Samsung SA11;Samsung R580E;Samsung R580H;Samsung R580I;Samsung R580VE;Samsung R590E;Samsung R515E;Samsung SA21E;Samsung E15;Samsung E172;Samsung M60;Samsung NP-E172;Samsung NP-P210;Samsung NP-P460;Samsung NP-P710;Samsung NP-Q210;Samsung NP-Q310;Samsung NP-QX311;Samsung NP-QX410;Samsung NP-QX411;Samsung NP-QX412;Samsung NP-QX510;Samsung NP-QX511;Samsung NP-R405;Samsung NP-R408;Samsung NP-R410;Samsung NP-R455;Samsung NP-R700;Samsung NP-R710;Samsung NP-SF310;Samsung NP-SF311;Samsung NP-SF510;Samsung NP-SF511;Samsung NP-X460;Samsung NP-X60;Samsung NP-X65;Samsung NT-SF510;Samsung NT-SF511;Samsung P210;Samsung P460;Samsung P50;Samsung P55;Samsung P60;Samsung P710;Samsung Q210;Samsung Q310;Samsung Q45;Samsung QX311;Samsung QX410;Samsung QX412;Samsung QX510;Samsung QX511;Samsung R405;Samsung R408;Samsung R410;Samsung R700;Samsung R710;Samsung R711;Samsung RV409i;Samsung RV409I;Samsung RV411e;Samsung RV411i;Samsung RV411I;Samsung RV415i;Samsung RV415I;Samsung SA1;Samsung SF310;Samsung SF311;Samsung SF510;Samsung X460;Samsung X60;ARM COMPUTER ArmNote;Samsung 100N2C;Samsung 200B;Samsung 200B4A;Samsung 200B4AI;Samsung 200B5A;Samsung 200B5AI;Samsung 200B5B;Samsung 200B5BH;Samsung 300V3AH;Samsung 300V3AI;Samsung 300V3ZH;Samsung 300V3ZI;Samsung 300V4AH;Samsung 300V4AI;Samsung 300V4Z;Samsung 300V4ZH;Samsung 300V4ZI;Samsung 300V5AH;Samsung 300V5AI;Samsung 300V5ZH;Samsung 300V5ZI;Samsung 305V4AD;Samsung

305V4AH;Samsung 305V4AI;Samsung 305V4Z;Samsung 305V4ZD;Samsung 305V4ZH;Samsung 305V4ZI;Samsung 305V5AD;Samsung 305V5AH;Samsung 305V5AI;Samsung 305V5ZD;Samsung 305V5ZH;Samsung 305V5ZI;Samsung 355E;Samsung 400B;Samsung 400B2B;Samsung 400B2BI;Samsung 400B4B;Samsung 400B4BH;Samsung 400B4BI;Samsung 400B4C;Samsung 400B5B;Samsung 400B5BH;Samsung 400B5BI;Samsung 400B5C;Samsung 600B;Samsung 600B4B;Samsung 600B4BI;Samsung 600B4C;Samsung 600B5B;Samsung 600B5BH;Samsung 600B5BI;Samsung 600B5C;Samsung 670Z;Samsung 670Z5E;Samsung 680Z;Samsung 680Z5E;Samsung 700Z3AH;Samsung 700Z5A;Samsung 700Z5AH;Samsung 700Z5AI;Samsung 700Z5B;Samsung 700Z5C;Samsung 700Z5CH;Samsung 700Z7C;Samsung 700Z7CH;Samsung 770Z;Samsung 770Z5E;Samsung 770Z7E;Samsung 780Z;Samsung 780Z5E;Samsung 870Z;Samsung 870Z5E;Samsung 880Z;Samsung 880Z5E;Samsung AEGIS 200B;Samsung AEGIS 400B;Samsung AEGIS 600B;Samsung DP;Samsung DP-U300;Samsung DP300A2A;Samsung G10;Samsung G15;Samsung G25;Samsung M40;Samsung M40 Plus;Samsung M50;Samsung M55;Samsung M70;Samsung N850;Samsung N855;Samsung N855GP;Samsung N860;Samsung N860GA;Samsung N860GN;Samsung N860GP;Samsung N860GR;Samsung N860GS;Samsung N860GT;Samsung N860GU;Samsung N860GW;Samsung N870;Samsung N870GA;Samsung N870GS;Samsung N870GT;Samsung N870GW;Samsung N870GX;Samsung N900;Samsung N900TA;Samsung N900TB;Samsung N900TX;Samsung N950TA;Samsung N950TD;Samsung NM30;Samsung NM30MH;Samsung NM30MP;Samsung NM40;Samsung NM40PR;Samsung NM40PRC;Samsung NM40PRD;Samsung NM40PRT;Samsung NM40TH;Samsung NM40TJ;Samsung NM40TP;Samsung NP-R50;Samsung NP-RC728;Samsung NP-X05;Samsung NP-X10 Plus;Samsung NP-X11;Samsung NP-X11C;Samsung NP-X20;Samsung NP-X22;Samsung NP10;Samsung NP20;Samsung NP200B;Samsung NP200B4A;Samsung NP200B4AI;Samsung NP200B5A;Samsung NP200B5AI;Samsung NP200B5B;Samsung NP200B5BH;Samsung NP25;Samsung NP28;Samsung NP35;Samsung NP400B;Samsung NP400B2B;Samsung NP400B2BI;Samsung NP400B4B;Samsung NP400B4BH;Samsung NP400B4BI;Samsung NP400B4C;Samsung NP400B5B;Samsung NP400B5BH;Samsung NP400B5BI;Samsung NP400B5C;Samsung NP600B;Samsung NP600B4B;Samsung NP600B4BI;Samsung NP600B4C;Samsung NP600B5B;Samsung NP600B5BH;Samsung NP600B5BI;Samsung NP670Z5E;Samsung NP700Z3AH;Samsung NP700Z5A;Samsung NP700Z5AH;Samsung NP700Z5AI;Samsung NP700Z5B;Samsung NP700Z5C;Samsung NP700Z5CH;Samsung NP700Z7C;Samsung NP700Z7CH;Samsung NP770Z5E;Samsung NP770Z7E;Samsung NP780Z5E;Samsung NP870Z5E;Samsung NP870Z5G;Samsung NP880Z5E;Samsung NQ10;Samsung NQ20;Samsung NQ25;Samsung NT300E;Samsung NT300E5A;Samsung NT400B2A;Samsung NT400B2B;Samsung NT400B4A;Samsung NT400B4B;Samsung NT410B2B;Samsung NV20;Samsung NV20NH00LM;Samsung NV20NH01VN;Samsung NV20NH01VW;Samsung NV20NH01VX;Samsung NV20NH024C;Samsung NV20NH02BW;Samsung NV20NH02FN;Samsung NV20NH02GL;Samsung NV20NJ;Samsung NV20NJ00C0;Samsung NV20NJ00C4;Samsung NV20NJ00LL;Samsung NV20NJ00MK;Samsung NV20NJ01UY;Samsung NV20NJ01VW;Samsung NV20NJ02BW;Samsung NV20NJ02CU;Samsung NV20NJ02ER;Samsung NV20NJ02FJ;Samsung NV25;Samsung NV30;Samsung NX05;Samsung NX05CH3GK0;Samsung NX05CH4PD4;Samsung NX05CH50QJ;Samsung NX05CH50VU;Samsung NX05CH54BC;Samsung NX05CH5FU2;Samsung NX05CH5L10;Samsung NX05CH788J;Samsung NX05CP;Samsung NX05CPOF2G;Samsung NX05CP4PD4;Samsung NX05PR;Samsung NX05PRC000;Samsung NX05PRC001;Samsung NX05PRC002;Samsung NX05PRC003;Samsung NX05PRK000;Samsung NX05PRK001;Samsung NX05PRR000;Samsung NX05PRT000;Samsung NX05PRT001;Samsung NX05PRT003;Samsung NX05RH;Samsung NX05RH0000;Samsung NX05RH05UL;Samsung NX05RH06YQ;Samsung NX05RH09RG;Samsung NX05RH0AAJ;Samsung NX05RH0BTC;Samsung NX05RH0BVG;Samsung NX05RH0BXL;Samsung NX05RH0C1U;Samsung

NX05RH0CEJ;Samsung NX05RH0CEM;Samsung NX05RH0CJS;Samsung NX05RH0EA2;Samsung NX05RH0GJA;Samsung NX05RH0H3C;Samsung NX05RH0TH0;Samsung NX05RH0TJ2;Samsung NX05RH106N;Samsung NX05RH11DY;Samsung NX05RH11H4;Samsung NX05RH11J6;Samsung NX05RH1FZG;Samsung NX05RH2402;Samsung NX05RH2FHU;Samsung NX05RH2R0S;Samsung NX05RH2T6W;Samsung NX05RH2W06;Samsung NX05RH2WNE;Samsung NX05RH3TFL;Samsung NX05RH3THQ;Samsung NX05RH48EW;Samsung NX05RH80CJ;Samsung NX05RHZBTC;Samsung NX05RHZE1L;Samsung NX05RJ;Samsung NX05RJ0BTC;Samsung NX05RJ0BVG;Samsung NX05RJOCLW;Samsung NX05RJ0EV4;Samsung NX05RJ1FZG;Samsung NX05RJ2WG2;Samsung NX05RK;Samsung NX05RK09MS;Samsung NX05RK0BVG;Samsung NX05RK0C1U;Samsung NX05RK0EA2;Samsung NX05RK1FZG;Samsung NX05RP;Samsung NX05RP09MS;Samsung NX05RP0BVG;Samsung NX05RP0BVK;Samsung NX05RP0BXL;Samsung NX05RPOC1U;Samsung NX05RPOCJS;Samsung NX05RPOCLW;Samsung NX05RPOCR4;Samsung NX05RPOE7Y;Samsung NX05RPOEA2;Samsung NX05RPOFGA;Samsung NX05RPOT14;Samsung NX05RPOTJ5;Samsung NX05RP12K4;Samsung NX05RP12L6;Samsung NX05RP1FZG;Samsung NX05RP1G00;Samsung NX05RP1G24;Samsung NX05RP2PFU;Samsung NX05RP2PMA;Samsung NX05RP2R0S;Samsung NX05RP2RBC;Samsung NX05RP2SS2;Samsung NX05RP2V2E;Samsung NX05RP2WMC;Samsung NX05RP2YCN;Samsung NX05RP32JJ;Samsung NX05RP80C6;Samsung NX05RPZ001;Samsung NX05TH;Samsung NX05TH73MU;Samsung NX05TH8E5L;Samsung NX05TH8FAE;Samsung NX05TH8FG2;Samsung NX05TP;Samsung NX10;Samsung NX15;Samsung NX30;Samsung P40;Samsung Q68;Samsung QX411;Samsung R18;Samsung R20;Samsung R21;Samsung R23;Samsung R25;Samsung R26;Samsung R50;Samsung R51;Samsung R510E;Samsung R510h;Samsung R520E;Samsung R522E;Samsung R523D;Samsung R523i;Samsung R523l;Samsung R525D;Samsung R525DR;Samsung R525E;Samsung R525i;Samsung R525l;Samsung R528C;Samsung R528e;Samsung R530c;Samsung R530ce;Samsung R530e;Samsung R538E;Samsung R538h;Samsung R538i;Samsung R538l;Samsung R540e;Samsung R540EP;Samsung R540h;Samsung R540i;Samsung R540l;Samsung R55;Samsung R578h;Samsung R578VE;Samsung R58 plus;Samsung R58DE;Samsung R58DY;Samsung R60i;Samsung R60l;Samsung R60s;Samsung R60y;Samsung R610h;Samsung R61FO;Samsung R61FE;Samsung R61FY;Samsung R620e;Samsung R620h;Samsung R70A;Samsung R710h;Samsung R710l;Samsung R710R;Samsung R720e;Samsung R728CE;Samsung R728e;Samsung R728H;Samsung R730C;Samsung R730CE;Samsung R730e;Samsung R780e;Samsung R780VE;Samsung RC410e;Samsung RC418H;Samsung RC510E;Samsung RC510l;Samsung RC520H;Samsung RC708;Samsung RC710e;Samsung RC720H;Samsung RF410e;Samsung RF710e;Samsung RV509e;Samsung RV509i;Samsung RV509l;Samsung RV511e;Samsung RV511i;Samsung RV511l;Samsung RV513i;Samsung RV513l;Samsung RV515e;Samsung RV515i;Samsung RV515l;Samsung RV518e;Samsung RV518i;Samsung RV518l;Samsung RV520e;Samsung RV520i;Samsung RV520l;Samsung RV711E;Samsung RV711i;Samsung RV711l;Samsung RV720E;Samsung RV720l;Samsung RV720l;Samsung S3511E;Samsung S3511l;Samsung S3511l;Samsung S3520E;Samsung S3520l;Samsung S3520l;Samsung SA11E;Samsung SA11h;Samsung SA1B;Samsung SA1E;Samsung SA1h;Samsung SA1Y;Samsung SA31C;Samsung SA41E;Samsung SE11E;Samsung SE11h;Samsung SE11l;Samsung SE11l;Samsung SE21E;Samsung SE31C;Samsung SE31CE;Samsung SE31E;Samsung SF311H;Samsung SF511h;Samsung SF511i;Samsung SF511l;Samsung SP30;Samsung T10;Samsung V20;Samsung V25;Samsung VM6000;Samsung VM6300;Samsung VM6300cT;Samsung VM7000;Samsung VM7550;Samsung VM7550cT;Samsung VM7600;Samsung VM7600cT;Samsung VM7650;Samsung VM7650cT;Samsung VM7650cXTD;Samsung VM7700;Samsung VM7700XTD;Samsung X05;Samsung X10;Samsung X10 Plus;Samsung X11;Samsung X11c;Samsung X15;Samsung X15 plus;Samsung X20;Samsung X20C;Samsung X20e;Samsung X20i;Samsung X20l;Samsung X22;Samsung X25;Samsung X30;Samsung X460A;Samsung X460l;Samsung X50;Samsung X60P;Samsung 0455A1990;Samsung A10;Samsung

AA;Samsung AD;Samsung BA44;Samsung PA-1900;Delta Electronics AA;Delta Electronics AD;Delta Electronics BA44;Delta Electronics SADP;Li Shin 0455A1990;Li Shin AA;Li Shin AD;Samsung SADP;