

## **Acer**

### **Seria Aspire**

E1-410, E1-410G, E1-422, E1-430, E1-430P, E1-432, E1-432G, E1-432P, E1-470, E1-470G, E1-470P, E1-470PG, E1-472, E1-472G, E1-472P, E1-472PG, E1-510, E1-510P, E1-522, E1-530, E1-530G, E1-532, E1-532G, E1-532P, E1-532PG, E1-570, E1-570G, E1-572, E1-572G, E1-572P, E1-572PG, S3-471, V5-431, V5-431-2675, V5-431-4407, V5-431-4689, V5-431-987B4G50MABB, V5-431-987B4G50MASS, V5-431-987B4G50MAUU, V5-431-987B8G50MABB, V5-431-987B8G50MASS, V5-431G, V5-431P, V5-431PG, V5-471, V5-471-6687, V5-471G, V5-471P, V5-471P-53314G50MASS, V5-471P-6467, V5-471P-6498, V5-471P-6605, V5-471P-6840, V5-471P-6843, V5-471P-6852, V5-471PG, V5-531, V5-531-987B4G50MABB, V5-531-987B4G50MAKK, V5-531-987B4G50MASS, V5-531G, V5-531P, V5-531PG, V5-551, V5-551-64454G50MASS, V5-551-7850, V5-551-8401, V5-551-84554G50MASS, V5-551G, V5-561, V5-561G, V5-561P, V5-561PG, V5-571, V5-571-32364G50MABB, V5-571-32364G50MAKK, V5-571-323A6G75MASS, V5-571-323B4G50MABB, V5-571-323B4G50MAKK, V5-571-323B4G50MASS, V5-571-323B8G1TMAKK, V5-571-323B8G50MAKK, V5-571-323B8G50MASS, V5-571-53314G50MAKK, V5-571-53314G50MASS, V5-571-53318G50MAKK, V5-571-6119, V5-571-6662, V5-571-6670, V5-571-6679, V5-571-6868, V5-571-6892, V5-571-6893, V5-571G, V5-571G-32364G50MAKK, V5-571G-53314G50MAKK, V5-571P, V5-571P-6407, V5-571P-6464, V5-571P-6472, V5-571P-6473, V5-571P-6485, V5-571P-6499, V5-571P-6609, V5-571P-6642, V5-571P-6657, V5-571P-6831, V5-571P-6835, V5-571P-6887, V5-571P-6888, V5-571PG, V5-571PG-9814,

### **Seria Travelmate**

P245, P245-M, P245-MG, P245-MP, P255, P255-M, P255-MG, P255-MP, P255-MPG, P455, P455-M, P455-MG,

### **Gateway**

NE522, NE572,

### **Packard Bell**

#### **Seria EasyNote**

TE69BM, TE69HW, TE69KB,