

- Acer AcerNote 367D
- Acer AcerNote 367T
- Acer AcerNote 390
- Acer AcerNote 390A
- Acer AcerNote 391
- Acer AcerNote 392
- Acer AcerNote 393
- Acer AcerNote 394
- Acer AcerNote 395
- Acer Anywhere 1100LX
- Acer Anywhere 1120LX
- Acer Aspire 1300
- Acer Extensa 365
- Acer Extensa 366D
- Acer Extensa 367D
- Acer Extensa 368D
- Acer Extensa 390
- Acer Extensa 390C
- Acer Extensa 390CX
- Acer Extensa 393
- Acer Extensa 900
- Acer Extensa ESS3-391T
- AMS-TECH Rodeo 1000CT
- AMS-TECH Rodeo 1000CX
- AMS-TECH Rodeo 1010CT
- AMS-TECH Rodeo 1010CX
- AMS-TECH Rodeo 1010CXNT
- AMS-TECH Rodeo 7000
- AMS-TECH Rodeo 7030ECX
- AMS-TECH Rodeo 7620
- AMS-TECH Rodeo 7630ECXDNT
- AMS-TECH Rodeo 7640XL
- AMS-TECH TravelPro 180
- AMS-TECH TravelPro 1900
- AVERATEC AV3100
- AVERATEC AV3120V
- AVERATEC AV3150H
- AVERATEC AV3150HS
- AVERATEC AV3150P
- AVERATEC AV3200
- AVERATEC AV3225HS
- AVERATEC AV3250H1
- AVERATEC AV3250HS
- AVERATEC AV3250HX
- AVERATEC AV3250PX
- AVERATEC AV3300
- AVERATEC SL SL3150HD-01
- CANON InnovaBook 300P
- CANON InnovaBook 350CD
- CANON InnovaBook 360CD

- CANON InnovaBook 475CDS
- CANON InnovaBook 475CDT
- CANON InnovaBook 480CDS
- CANON InnovaBook 480CDT
- CANON InnovaBook 490CDS
- CANON InnovaBook 490CDT
- COMPAL N20U
- COMPAL N30B2
- COMPAL N30W
- COMPAL N32NC
- COMPAL TS30A
- COMPAL TS30AC
- COMPAL TS30AS
- COMPAL TS30AT
- COMPAL TS30CH
- COMPAL TS30CS
- COMPAL TS30E
- COMPAL TS30EG
- COMPAL TS30EP
- COMPAL TS30EPG
- COMPAL TS30G
- COMPAL TS30GS
- COMPAL TS30H
- COMPAL TS30I
- COMPAL TS30I3
- COMPAL TS30LC
- COMPAL TS30M
- COMPAL TS30P
- COMPAL TS30T
- COMPAL TS30T3
- COMPAL TS30TS
- COMPAL TS30V
- COMPAL TS30W
- CTX EZBook 330F
- CTX EZBook 390T
- CTX EZBook 400
- CTX EZBook 486
- CTX EZBook 500
- CTX EZBook 600
- CTX EZBook 650CDT
- CTX EZBook 660CDT
- CTX EZBook 700
- CTX EZBook 700E
- CTX EZBook 700G
- CTX EZBook 700M
- CTX EZBook 700V
- CTX EZBook 730CS
- CTX EZBook 750CDT
- CTX EZBook 750CS
- CTX EZBook 750MS

- CTX EZBook 750MT
- CTX EZBook 760MS
- CTX EZBook 760MS-XJ
- CTX EZBook 760MS-XK
- CTX EZBook 760MTXK
- CTX EZBook 764MS-XK
- CTX EZBook 764MT
- CTX EZBook 764MT-XK
- CTX EZBook 770MS-XJ
- CTX EZBook 770MT-XJ
- CTX EZBook 772 MS-MK
- CTX EZBook 772MT-MK
- CTX EZBook 774 MTFK
- CTX EZBook 774MS-MK
- CTX EZBook 774MT-MK
- CTX EZBook 777MS-MK
- CTX EZBook 777MT-FK
- CTX EZBook 777MT-MK
- CTX EZBook 800
- CTX EZBook 891
- CTX EZBook 891E
- CTX EZBook 893-T-FK
- CTX EZBook CD
- CTX FC FC2A300
- CTX FC FC2A300A
- CTX MegaPro 486
- Dell Inspiron 3000
- Dell Inspiron 3200
- Dell Inspiron 3500
- Dell Inspiron 3500 D233XT
- Dell Inspiron 3500 D266GT
- Dell Inspiron 3500 D300GT
- Dell Inspiron 7000
- Dell Inspiron 7000 D266GT
- Dell Inspiron 7000 D300LT
- Dell Inspiron 7000 series
- Dell Inspiron 7000-30iL
- Dell Inspiron 7500-30iL
- EPSON ActionNote 800
- EPSON ActionNote 800 series
- EPSON ActionNote 866C
- EPSON ActionNote 880C
- EPSON ActionNote 880CX
- EPSON ActionNote 890C
- EPSON ActionNote 895C
- EPSON ActionNote 895CX
- EPSON ActionNote 910C
- EPSON Escom: P100
- EPSON VividyNote 510ET
- EPSON VividyNote 512ST

- EPSON VividyNote 513ST
- Fujitsu Amilo 1645
- Fujitsu Amilo 1645G
- Fujitsu Amilo 1655G
- Fujitsu Amilo 7600
- Fujitsu Amilo L1300
- Fujitsu Amilo L1310
- Fujitsu Amilo L1310G
- Fujitsu Amilo L7300
- Fujitsu Amilo L7300G
- Fujitsu Amilo L7300L
- Fujitsu Amilo L7320
- Fujitsu Amilo L7320G
- Fujitsu Amilo La1703
- Fujitsu Amilo Li1705
- Fujitsu Amilo Li1720
- Fujitsu Amilo Li1818
- Fujitsu Amilo Li1820
- Fujitsu Amilo Li3710
- Fujitsu Amilo M1425
- Fujitsu Amilo M1450G
- Fujitsu Amilo M1451G
- Fujitsu Amilo M6453G
- Fujitsu Amilo M7400
- Fujitsu Amilo M7440
- Fujitsu Amilo Pa1510
- Fujitsu Amilo Pa2510
- Fujitsu Amilo Pi1505
- Fujitsu Amilo Pi2515
- Fujitsu Amilo Pi3540
- Fujitsu Amilo Si1520
- Fujitsu AmiloPro V3515
- Fujitsu AmiloPro V8010
- GERICOM 340S8
- GERICOM N 243,
- GERICOM N 244
- GERICOM Webboy 1000DVDXL
- GERICOM Webgine Advanced (XL)
- HITACHI VisionBook +
- HITACHI VisionBook 133
- HITACHI VisionBook 4000
- HITACHI VisionBook 4000 series
- HITACHI VisionBook 4140
- HITACHI VisionBook 4140X
- HITACHI VisionBook 4150
- HITACHI VisionBook 4150X
- HITACHI VisionBook 4350X
- HITACHI VisionBook 4360X
- HITACHI Visionbook Plus
- HITACHI VisionBook Plus 4000

- HITACHI VisionBook Plus 4140
- HP Pavilion 6000
- HP Pavilion N3000 series
- HP Pavilion N3100
- HP Pavilion N3110
- HP Pavilion N3150
- HP Pavilion N3190
- HP Pavilion N3210
- HP Pavilion N3215
- HP Pavilion N3250
- HP Pavilion N3270
- HP Pavilion N3290
- HP Pavilion N3295
- HP Pavilion N3310
- HP Pavilion N3330
- HP Pavilion N3350
- HP Pavilion N3370
- HP Pavilion N3390
- HP Pavilion N3400 series
- HP Pavilion N3402
- HP Pavilion N3410
- HP Pavilion N3438
- HP Pavilion N3478
- HP Pavilion N3490
- HP Pavilion N5000
- HP Pavilion N5100 series
- HP Pavilion N5125
- HP Pavilion N5130
- HP Pavilion N5150
- HP Pavilion N5170
- HP Pavilion N5190
- HP Pavilion N5195
- HP Pavilion N5200
- HP Pavilion N5210
- HP Pavilion N5210M
- HP Pavilion N5240
- HP Pavilion N5250
- HP Pavilion N5270
- HP Pavilion N5290
- HP Pavilion N5295
- HP Pavilion N5300 series
- HP Pavilion N5310
- HP Pavilion N5340
- HP Pavilion N5350
- HP Pavilion N5390
- HP Pavilion N5400
- HP Pavilion N5415
- HP Pavilion N5420L
- HP Pavilion N5421L
- HP Pavilion N5425

- HP Pavilion N5430
- HP Pavilion N5435
- HP Pavilion N5440
- HP Pavilion N5441
- HP Pavilion N5445
- HP Pavilion N5450
- HP Pavilion N5451
- HP Pavilion N5455
- HP Pavilion N5470
- HP Pavilion N5474
- HP Pavilion N5475
- HP Pavilion N5490
- HP Pavilion N5491
- HP Pavilion N5495
- HP Pavilion N5500 series
- HP Pavilion N5511L
- HP Pavilion N5584
- HP Pavilion N6000 series
- HP Pavilion N6100
- HP Pavilion N6195
- HP Pavilion XF series
- HP Pavilion XF145
- HP Pavilion XF255
- HP Pavilion XF328
- HP Pavilion XF335
- HP Pavilion XH series
- HP Pavilion XH156
- HP Pavilion XH176
- HP Pavilion XH215
- HP Pavilion XH226
- HP Pavilion XH260
- HP Pavilion XH35
- HP Pavilion XH365
- HP Pavilion XH395
- HP Pavilion XH455
- HP Pavilion XH485
- HP Pavilion XH555
- HP Pavilion XH675
- HP Pavilion XT1135
- HP Pavilion XT118
- HP Pavilion XT155
- HP Pavilion XT236
- HP Pavilion XZ series
- HP Pavilion XZ185
- HP Pavilion XZ275
- HP Pavilion XZ295
- HP Pavilion XZ355
- HP Pavilion ZE1000
- HP Pavilion ZE1110
- HP Pavilion ZE1115

- HP Pavilion ZE1210
- HP Pavilion ZE1220
- HP Pavilion ZE1230
- HP Pavilion ZE1250
- HP Pavilion ZE4210
- HP Pavilion ZE4240
- HP Pavilion ZT1114
- HP Pavilion ZT1121s
- HP Pavilion ZT1125
- HP Pavilion ZT1130
- HP Pavilion ZT1131s
- HP Pavilion ZT1135
- HP Pavilion ZT1141
- HP Pavilion ZT1145
- HP Pavilion ZT1150
- HP Pavilion ZT1151
- HP Pavilion ZT1152
- HP Pavilion ZT1155
- HP Pavilion ZT1161
- HP Pavilion ZT1162
- HP Pavilion ZT1170
- HP Pavilion ZT1171
- HP Pavilion ZT1175
- HP Pavilion ZT1180
- HP Pavilion ZT1185
- HP Pavilion ZT1190
- HP Pavilion ZT1195
- HP Pavilion ZT1200 series
- HP Pavilion ZT1201
- HP Pavilion ZT1230
- HP Pavilion ZT1250
- HP Pavilion ZT1260
- HP Pavilion ZT1270
- HP Pavilion ZT1290
- HP/Compaq Armada 2940
- HP/Compaq Evo N105
- HP/Compaq Evo N115
- HP/Compaq Evo N160
- HP/Compaq Evo N180
- HP/Compaq HiNote VP 700
- HP/Compaq HiNote VP 715
- HP/Compaq HiNote VP 717
- HP/Compaq HiNote VP 725
- HP/Compaq HiNote VP 735
- HP/Compaq HiNote VP 745
- HP/Compaq HiNote VP 745CT
- HP/Compaq HiNote VP 765
- HP/Compaq OmniBook 2100
- HP/Compaq OmniBook 2103
- HP/Compaq OmniBook 2104

- HP/Compaq OmniBook 2105
- HP/Compaq OmniBook 2106
- HP/Compaq OmniBook 2120
- HP/Compaq OmniBook 2121
- HP/Compaq OmniBook 2122
- HP/Compaq OmniBook 2123
- HP/Compaq OmniBook 2124
- HP/Compaq OmniBook 2125
- HP/Compaq OmniBook 2126
- HP/Compaq OmniBook 2127
- HP/Compaq OmniBook 3000
- HP/Compaq OmniBook 3000CTX
- HP/Compaq OmniBook 3100
- HP/Compaq OmniBook 3101
- HP/Compaq OmniBook 3102
- HP/Compaq OmniBook 3250
- HP/Compaq OmniBook 4100
- HP/Compaq OmniBook 4101
- HP/Compaq OmniBook 4102
- HP/Compaq OmniBook 4103
- HP/Compaq OmniBook 4104
- HP/Compaq OmniBook 4105
- HP/Compaq OmniBook 4106
- HP/Compaq OmniBook 4107
- HP/Compaq OmniBook 4108
- HP/Compaq OmniBook 4110
- HP/Compaq OmniBook 4111
- HP/Compaq OmniBook 4150
- HP/Compaq OmniBook 4150B
- HP/Compaq OmniBook 500
- HP/Compaq OmniBook 500B
- HP/Compaq OmniBook 6000
- HP/Compaq OmniBook 6000B
- HP/Compaq OmniBook 6000C
- HP/Compaq OmniBook 6100
- HP/Compaq OmniBook 7000
- HP/Compaq OmniBook 7100
- HP/Compaq OmniBook 7103T
- HP/Compaq OmniBook 7150
- HP/Compaq OmniBook 900
- HP/Compaq OmniBook XE
- HP/Compaq OmniBook XE 4100
- HP/Compaq OmniBook XE 4500
- HP/Compaq OmniBook XE2
- HP/Compaq OmniBook XE2-DA
- HP/Compaq OmniBook XE2-DB
- HP/Compaq OmniBook XE2-DC
- HP/Compaq OmniBook XE2-DD
- HP/Compaq OmniBook XE2-DE
- HP/Compaq OmniBook XE2-DI

- HP/Compaq OmniBook XE3
- HP/Compaq OmniBook XE3L
- HP/Compaq OmniBook XE-DA
- HP/Compaq OmniBook XT1000
- HP/Compaq OmniBook XT6200
- HP/Compaq Presario 1010
- HP/Compaq Presario 1020
- HP/Compaq Presario 1030
- HP/Compaq Presario 1040
- HP/Compaq Presario 1050
- HP/Compaq Presario 1060
- HP/Compaq Presario 1065
- HP/Compaq Presario 1070
- HP/Compaq Presario 1072
- HP/Compaq Presario 1075
- HP/Compaq Presario 1080
- HP/Compaq Presario 1081
- HP/Compaq Presario 1082
- HP/Compaq Presario 1084
- HP/Compaq Presario 1090
- HP/Compaq Presario 1090ES
- HP/Compaq Presario 1200
- HP/Compaq Presario 1200T
- HP/Compaq Presario 1200US
- HP/Compaq Presario 1200XL
- HP/Compaq Presario 1200XL101
- HP/Compaq Presario 1200XL102
- HP/Compaq Presario 1200XL103
- HP/Compaq Presario 1200XL104
- HP/Compaq Presario 1200XL105
- HP/Compaq Presario 1200XL106
- HP/Compaq Presario 1200XL109
- HP/Compaq Presario 1200XL110
- HP/Compaq Presario 1200XL111
- HP/Compaq Presario 1200XL118
- HP/Compaq Presario 1200XL119
- HP/Compaq Presario 1200XL125
- HP/Compaq Presario 1200XL126
- HP/Compaq Presario 1200XL127
- HP/Compaq Presario 1200XL3
- HP/Compaq Presario 1200XL300
- HP/Compaq Presario 1200XL325
- HP/Compaq Presario 1200XL401
- HP/Compaq Presario 1200XL404
- HP/Compaq Presario 1200XL406
- HP/Compaq Presario 1200XL408
- HP/Compaq Presario 1200XL409
- HP/Compaq Presario 1200XL420
- HP/Compaq Presario 1200XL423
- HP/Compaq Presario 1200XL500

- HP/Compaq Presario 1200XL505
- HP/Compaq Presario 1200XL510
- HP/Compaq Presario 1200XL515
- HP/Compaq Presario 1200XL526
- HP/Compaq Presario 1201AP
- HP/Compaq Presario 1201Z
- HP/Compaq Presario 1207
- HP/Compaq Presario 1210
- HP/Compaq Presario 1214
- HP/Compaq Presario 1214SR
- HP/Compaq Presario 1215
- HP/Compaq Presario 1216
- HP/Compaq Presario 1220
- HP/Compaq Presario 1221
- HP/Compaq Presario 1230
- HP/Compaq Presario 1232
- HP/Compaq Presario 1234
- HP/Compaq Presario 1235
- HP/Compaq Presario 1236
- HP/Compaq Presario 1237
- HP/Compaq Presario 1240
- HP/Compaq Presario 1242
- HP/Compaq Presario 1244
- HP/Compaq Presario 1245
- HP/Compaq Presario 1246
- HP/Compaq Presario 1247
- HP/Compaq Presario 1250
- HP/Compaq Presario 1255
- HP/Compaq Presario 1256
- HP/Compaq Presario 1260
- HP/Compaq Presario 1262
- HP/Compaq Presario 1266
- HP/Compaq Presario 1267
- HP/Compaq Presario 1270
- HP/Compaq Presario 1272
- HP/Compaq Presario 1273
- HP/Compaq Presario 1274
- HP/Compaq Presario 1275
- HP/Compaq Presario 1277
- HP/Compaq Presario 1278
- HP/Compaq Presario 1279
- HP/Compaq Presario 1280
- HP/Compaq Presario 12XL
- HP/Compaq Presario 12XL115
- HP/Compaq Presario 12XL125
- HP/Compaq Presario 12XL300
- HP/Compaq Presario 12XL310
- HP/Compaq Presario 12XL325
- HP/Compaq Presario 12XL326
- HP/Compaq Presario 12XL327

- HP/Compaq Presario 12XL4
- HP/Compaq Presario 12XL400
- HP/Compaq Presario 12XL401
- HP/Compaq Presario 12XL405
- HP/Compaq Presario 12XL410
- HP/Compaq Presario 12XL420
- HP/Compaq Presario 12XL426
- HP/Compaq Presario 12XL427
- HP/Compaq Presario 12XL430
- HP/Compaq Presario 12XL500
- HP/Compaq Presario 12XL505
- HP/Compaq Presario 12XL510
- HP/Compaq Presario 1400
- HP/Compaq Presario 1400T
- HP/Compaq Presario 1456
- HP/Compaq Presario 14XL series
- HP/Compaq Presario 14XL240
- HP/Compaq Presario 14XL245
- HP/Compaq Presario 14XL340
- HP/Compaq Presario 14XL345
- HP/Compaq Presario 1600
- HP/Compaq Presario 1600XL145
- HP/Compaq Presario 1610
- HP/Compaq Presario 1611
- HP/Compaq Presario 1615
- HP/Compaq Presario 1620
- HP/Compaq Presario 1621
- HP/Compaq Presario 1622
- HP/Compaq Presario 1625
- HP/Compaq Presario 1626
- HP/Compaq Presario 1630
- HP/Compaq Presario 1635
- HP/Compaq Presario 1640
- HP/Compaq Presario 1650
- HP/Compaq Presario 1655
- HP/Compaq Presario 1665
- HP/Compaq Presario 1670
- HP/Compaq Presario 1672
- HP/Compaq Presario 1675
- HP/Compaq Presario 1680
- HP/Compaq Presario 1681
- HP/Compaq Presario 1682
- HP/Compaq Presario 1685
- HP/Compaq Presario 1687
- HP/Compaq Presario 1688
- HP/Compaq Presario 1690
- HP/Compaq Presario 1692
- HP/Compaq Presario 1693
- HP/Compaq Presario 1694
- HP/Compaq Presario 1700

- HP/Compaq Presario 1700T
- HP/Compaq Presario 1700XL573
- HP/Compaq Presario 1710 (new version)
- HP/Compaq Presario 1710LA
- HP/Compaq Presario 1710SB (new version)
- HP/Compaq Presario 1710TW
- HP/Compaq Presario 1714EA
- HP/Compaq Presario 1720US
- HP/Compaq Presario 17XL series
- HP/Compaq Presario 17XL265
- HP/Compaq Presario 17XL275
- HP/Compaq Presario 17XL360
- HP/Compaq Presario 17XL362
- HP/Compaq Presario 17XL365
- HP/Compaq Presario 17XL375
- HP/Compaq Presario 17XL460
- HP/Compaq Presario 17XL465
- HP/Compaq Presario 17XL475
- HP/Compaq Presario 17XL570
- HP/Compaq Presario 1800
- HP/Compaq Presario 1800T
- HP/Compaq Presario 1800T-800
- HP/Compaq Presario 1800T-850
- HP/Compaq Presario 1800XL
- HP/Compaq Presario 1800XL190
- HP/Compaq Presario 1800XL280
- HP/Compaq Presario 1800XL380
- HP/Compaq Presario 1800XL390
- HP/Compaq Presario 1800XL481
- HP/Compaq Presario 1805
- HP/Compaq Presario 1810
- HP/Compaq Presario 1825
- HP/Compaq Presario 1827
- HP/Compaq Presario 1830
- HP/Compaq Presario 18XL series
- HP/Compaq Presario 18XL280
- HP/Compaq Presario 18XL380
- HP/Compaq Presario 18XL390
- HP/Compaq Presario 18XL580
- HP/Compaq Presario 18XL590
- HP/Compaq Presario 2700
- HP/Compaq Presario 2700T
- HP/Compaq Presario 2700US
- HP/Compaq Presario 2701T
- HP/Compaq Presario 2702TW
- HP/Compaq Presario 2710US
- HP/Compaq Presario 2715US
- HP/Compaq Presario 2720US
- HP/Compaq Presario 700
- HP/Compaq Presario 700US

- HP/Compaq Presario 700Z
- HP/Compaq Presario 701
- HP/Compaq Presario 701CL
- HP/Compaq Presario 705
- HP/Compaq Presario 705US
- HP/Compaq Presario 710
- HP/Compaq Presario 711cl
- HP/Compaq Presario 715
- HP/Compaq Presario 720US
- HP/Compaq Presario 721CL
- HP/Compaq Presario 722US
- HP/Compaq Presario 723RSH
- HP/Compaq Presario 725
- HP/Compaq Presario 725US
- HP/Compaq Presario 730US
- HP/Compaq Presario 732US
- HP/Compaq Presario 800
- HP/Compaq Presario 800XL
- HP/Compaq Presario 80XL550
- HP/Compaq Presario V1000
- HP/Compaq Prosignia 150
- NEC Ready 440T
- NEC Versa 2400
- NEC Versa 2400CD
- NEC Versa 2405
- NEC Versa 2405CD
- NEC Versa 2430
- NEC Versa 2430CD
- NEC Versa 2435C
- NEC Versa 2435CD
- NEC Versa 2500
- NEC Versa 2500CD
- NEC Versa 2505
- NEC Versa 2530
- NEC Versa 500
- NEC Versa 5000
- NEC Versa 5060
- NEC Versa 5060X
- NEC Versa 5080
- NEC Versa 5080X
- NEC Versa 550D
- NEC Versa SXI
- NEC Versa VX
- NEC Versa VXi
- Toshiba DynaBook SS 425
- Toshiba DynaBook SS425
- Toshiba Satellite 1000
- Toshiba Satellite 1000-S157
- Toshiba Satellite 1000-S158
- Toshiba Satellite 1000-Z2

- Toshiba Satellite 1005
- Toshiba Satellite 1005-S157
- Toshiba Satellite 1200 series
- Toshiba Satellite 1200-S121
- Toshiba Satellite 1200-S122
- Toshiba Satellite 1200-S252
- Toshiba Satellite 1600 series
- Toshiba Satellite 1605CDS
- Toshiba Satellite 1620CDS
- Toshiba Satellite 1625CDT
- Toshiba Satellite 1640CDT
- Toshiba Satellite 1670CDS
- Toshiba Satellite 1675CDS
- Toshiba Satellite 1690CDT
- Toshiba Satellite 1695CDT
- Toshiba Satellite 1700 series
- Toshiba Satellite 1715XCDS
- Toshiba Satellite 1730
- Toshiba Satellite 1730CDT
- Toshiba Satellite 1735XCDS
- Toshiba Satellite 1750
- Toshiba Satellite 1755
- Toshiba Satellite 1755CDT
- Toshiba Satellite 1755CE
- Toshiba Satellite 1755DVD
- Toshiba Satellite 3000 series
- Toshiba Satellite 3000-S304
- Toshiba Satellite 3000-S353
- Toshiba Satellite 3000-S514
- Toshiba Satellite 3005-S303
- Toshiba Satellite 3005-S304
- Toshiba Satellite 3005-S307
- Toshiba Satellite 3005-S403
- Toshiba Satellite 3005-S504
- Toshiba Satellite M30X1592ST
- Toshiba Satellite M30X1593ST
- Toshiba Satellite M35X-S109
- Toshiba Satellite M35X-S111
- Toshiba Satellite M35X-S149
- Toshiba Satellite M35X-S1491
- Toshiba Satellite M35X-S1492
- Toshiba Satellite M35X-S161
- Toshiba Satellite M35X-S1611
- Toshiba Satellite M35X-S309
- Toshiba Satellite M35X-S3091