

Lista baterii zastępujących

- 009K6P
- 04NW9
- 05G67C
- 08858X
- 09K6P
- 0F33MF
- 0HCJWT
- 0M5Y0X
- 0NHXVW
- 0PRRRF
- 0PRV1Y
- 0T54F3
- 0T54FJ
- 0X57F1
- 2N6MY
- 2P2MJ
- 312-1163
- 312-1164
- 312-1165
- 312-1242
- 312-1310
- 312-1311
- 312-1324
- 312-1325
- 312-1439
- 312-1441
- 312-1442
- 312-1443
- 312-1444
- 312-1445
- 321T54F3
- 451-11693
- 451-11694
- 451-11695
- 451-11696
- 451-11704
- 451-11947
- 4KFGD
- 4NW9
- 5DN1K
- 5G67C
- 71R31
- 8858X
- 8P3YX
- 911MD
- 96JC9
- 984V6
- 9K6P
- CRT6P
- DHT0W
- DHTOW
- F33MF
- HCJWT
- HTX4D
- HWR7D
- JD0MX
- JDOMX
- KJ321
- M1Y7N
- M5Y0X
- M5Y0X
- N3X1D
- NHXVW
- O4NW9
- O9K6P
- OHCJWT
- OM5Y0X
- OPRV1Y
- OT54F3
- OT54FJ
- P14F
- P14F001
- P15F
- P15F001
- P15F002
- P15G
- P15G001
- P16G
- P16G001
- P16G002
- P8TC7
- P9TJ0
- P9TJO
- PRRRF

Lista baterii zastępujących

- PRV1Y
- R48V3
- RU485
- T54F3
- T54FJ
- T54FJKJ
- T54SJ
- UJ499
- WT5WP
- X57F
- X57F1
- YC3PK
- YJ02W
- YKF0M
- Model BC/DE-E5420