

## ACER

### seria Aspire

- E 15 ES1-512
- E 15 ES1-512-C1PW
- E 15 ES1-512-C323
- E 15 ES1-512-C4DW
- E 15 ES1-512-C59L
- E 15 ES1-512-C5YW
- E 15 ES1-512-C88M
- E 15 ES1-512-C96S
- E 15 ES1-512-P18H
- E 15 ES1-512-P1SM
- E 15 ES1-512-P9GT
- E 17 E5-771
- E 17 E5-771-30A7
- E 17 E5-771-31US
- E 17 E5-771-33G9
- E 17 E5-771-36PY
- E 17 E5-771-37QG
- E 17 E5-771-37SB
- E 17 E5-771-51HT
- E 17 E5-771-53AJ
- E 17 E5-771-54PF
- E 17 E5-771-55XR
- E 17 E5-771-57ZV
- E 17 E5-771-58NC
- E 17 E5-771G
- E 17 E5-771G-32S4
- E 17 E5-771G-33FU
- E 17 E5-771G-33XU
- E 17 E5-771G-348S
- E 17 E5-771G-36KO
- E 17 E5-771G-36SL
- E 17 E5-771G-37XS
- E 17 E5-771G-3998
- E 17 E5-771G-51ZL
- E 17 E5-771G-533T
- E 17 E5-771G-53T6
- E 17 E5-771G-553Q
- E 17 E5-771G-55VP
- E 17 E5-771G-55ZZ
- E 17 E5-771G-560N
- E 17 E5-771G-57PV
- E 17 E5-771G-58SB
- E 17 E5-771G-59J6
- E3-111
- E3-112
- E3-112M
- ES 15 ES1-572
- ES 15 ES1-572-30K0
- ES 15 ES1-572-30KO
- ES 15 ES1-572-30Q9
- ES 15 ES1-572-31BD
- ES 15 ES1-572-31KW

- ES 15 ES1-572-31XL
- ES 15 ES1-572-33BP
- ES 15 ES1-572-3729
- ES 15 ES1-572-50VB
- ES 15 ES1-572-53EL
- ES 15 ES1-572-59E8
- ES1-511
- ES1-512
- R 11 R3-131T
- R 11 R3-131T-C1EW
- R 11 R3-131T-C1YF
- R 11 R3-131T-C1Z2
- R 11 R3-131T-C62X
- R 11 R3-131T-C770
- R 11 R3-131T-C8X9
- R 11 R3-131T-P2R8
- R 11 R3-131T-P6G7
- R 11 R3-131T-P73T
- R 11 R3-131T-P9J9
- R 13 R7-371T
- R 13 R7-371T-50V5
- R 13 R7-371T-52EL
- R 13 R7-371T-55DJ
- R 13 R7-371T-57SN
- R 13 R7-371T-59ZK
- R 13 R7-371T-71XP
- R 13 R7-371T-762R
- R 13 R7-371T-76UV
- R 13 R7-372T
- R 13 R7-372T-53E0
- R 13 R7-372T-53J0
- R 13 R7-372T-53XE
- R 13 R7-372T-54TM
- R 13 R7-372T-582W
- R 13 R7-372T-72XJ
- R 13 R7-372T-746N
- R 13 R7-372T-74B3
- R 13 R7-372T-758Q
- R 13 R7-372T-75LX
- R 13 R7-372T-77LE
- R 13 R7-372T-79F2
- R 14 R5-471T
- R 14 R5-471T-50UD
- R 14 R5-471T-52EE
- R 14 R5-471T-534X
- R 14 R5-471T-53MJ
- R 14 R5-471T-59CW
- R 14 R5-471T-74LX
- R 14 R5-471T-79YN
- R 15 R5-571
- R 15 R5-571T
- R 15 R5-571T-51CB
- R 15 R5-571T-5773

- R 15 R5-571T-57Z0
- R 15 R5-571T-594X
- R 15 R5-571T-59DC
- R 15 R5-571T-7229
- R 15 R5-571T-74PG
- R 15 R5-571T-78G6
- R 15 R5-571T-78G8
- R 15 R5-571TG
- R 15 R5-571TG-50RF
- R 15 R5-571TG-51CB
- R 15 R5-571TG-57YD
- R 15 R5-571TG-720H
- R 15 R5-571TG-7229
- R 15 R5-571TG-78G6
- R 15 R5-571TG-78G8
- R 15 R5-571TG-79L1
- V 11 V3-111
- V 11 V3-111P
- V 11 V3-111P-43BC
- V 11 V3-111P-C0T9
- V 11 V3-111P-C1UO
- V 11 V3-111P-C3YJ
- V 11 V3-111P-C3Z1
- V 11 V3-111P-C9Z3
- V 11 V3-111P-P06A
- V 11 V3-111P-P1K3
- V 13
- V 13 V3-371
- V 13 V3-371-30ZG
- V 13 V3-371-33A1
- V 13 V3-371-36M2
- V 13 V3-371-36MA
- V 13 V3-371-37AF
- V 13 V3-371-37E1
- V 13 V3-371-37T9
- V 13 V3-371-38M1
- V 13 V3-371-39EJ
- V 13 V3-371-50YT
- V 13 V3-371-51GY
- V 13 V3-371-52BH
- V 13 V3-371-52SK
- V 13 V3-371-52VR
- V 13 V3-371-54TF
- V 13 V3-371-55EH
- V 13 V3-371-55GS
- V 13 V3-371-56LD
- V 13 V3-371-57QP
- V 13 V3-371-57W1
- V 13 V3-371-58C2
- V 13 V3-371-599Z
- V 13 V3-371-59YR
- V 13 V3-371-67HZ
- V 13 V3-371-71AH
- V 13 V3-371-71BX
- V 13 V3-371-71J6
- V 13 V3-371-75A2
- V 13 V3-371-75R3

- V 13 V3-371-762B
- V 13 V3-371-78F9
- V 13 V3-372
- V 13 V3-372-3235
- V 13 V3-372-33JV
- V 13 V3-372-33XV
- V 13 V3-372-34NP
- V 13 V3-372-391D
- V 13 V3-372-505B
- V 13 V3-372-50LK
- V 13 V3-372-50W9
- V 13 V3-372-54B4
- V 13 V3-372-54T0
- V 13 V3-372-55AM
- V 13 V3-372-56V8
- V 13 V3-372-57CW
- V 13 V3-372-57XV
- V 13 V3-372-P6AB
- V 13 V3-372T
- V 13 V3-372T-5051
- V 13 V3-372T-53H4
- V 13 V3-372T-53LA
- V 13 V3-372T-75U6
- V11
- V13
- V3
- V3-111
- V3-111P
- V3-331
- V3-371
- V5-122
- V5-122P
- V5-132
- V5-132P

#### **seria Extensa**

- 2540

#### **seria Chromebook**

- 11 CB3-111
- 11 CB3-111-C8UB
- 13 CB5-311
- 15 C910

#### **seria Predator Helios 300**

- 300 G3-571
- 300 G3-571-51NK
- 300 G3-571-57AY
- 300 G3-571-73H3
- 300 G3-571-76HW
- 300 G3-571-77KB
- 300 G3-571-77QK
- 300 G3-572
- 300 G3-572-50K2
- 300 G3-572-50VA
- 300 G3-572-50XL

- 300 G3-572-52VM
- 300 G3-572-53BG
- 300 G3-572-54E2
- 300 G3-572-54P8
- 300 G3-572-54Y2
- 300 G3-572-56AS
- 300 G3-572-56FD
- 300 G3-572-57F0
- 300 G3-572-57KM
- 300 G3-572-58L6
- 300 G3-572-58LX
- 300 G3-572-58YT
- 300 G3-572-59CP
- 300 G3-572-59GA
- 300 G3-572-59NA
- 300 G3-572-59WG
- 300 G3-572-70JM
- 300 G3-572-70MG
- 300 G3-572-70RE
- 300 G3-572-71LZ
- 300 G3-572-71SP
- 300 G3-572-72BU
- 300 G3-572-72MT
- 300 G3-572-72PM
- 300 G3-572-72YF
- 300 G3-572-72Z8
- 300 G3-572-73FH
- 300 G3-572-73G5
- 300 G3-572-73SF
- 300 G3-572-73VB
- 300 G3-572-74FZ
- 300 G3-572-74MX
- 300 G3-572-74QP
- 300 G3-572-75L9
- 300 G3-572-75Y3
- 300 G3-572-76KG
- 300 G3-572-76M9
- 300 G3-572-76VK
- 300 G3-572-76YF
- 300 G3-572-77S9
- 300 G3-572-77SR
- 300 G3-572-77W1
- 300 G3-572-77XZ
- 300 G3-572-78JY
- 300 G3-572-78LJ
- 300 G3-572-78VX
- 300 G3-572-78ZH
- 300 G3-572-79DV
- 300 G3-572-79G6
- 300 G3-572-79GA
- 300 G3-572-79KL
- 300 G3-572-79S6
- 300 G3-572-79WB
- 300 PH315-51
- 300 PH315-51-510T
- 300 PH315-51-538G
- 300 PH315-51-56KW
- 300 PH315-51-70RK
- 300 PH315-51-71FS
- 300 PH315-51-71X3
- 300 PH315-51-7308
- 300 PH315-51-73C5
- 300 PH315-51-74RL
- 300 PH315-51-7581
- 300 PH315-51-75WB
- 300 PH317-51

- 300 PH317-51-57UZ
- 300 PH317-51-58Y2
- 300 PH317-51-724L
- 300 PH317-51-730P
- 300 PH317-51-74CH

- 300 PH317-51-780P
- 300 PH317-52
- 300 PH317-52-716C
- 300 PH317-52-721E
- 300 PH317-52-724R
- 300 PH317-52-72K3

- 300 PH317-52-72NQ
- 300 PH317-52-74CH
- 300 PH317-52-77A4
- 300 PH317-52-77C0
- G3-571 G3-572
- PH317-51